

Unsignierte Treiber unter Windows8 64bit installieren

Um unsignierte, also nicht von Microsoft zertifizierte, Treiber unter Windows8/64 zu installieren, muss dies vor dem eigentlichen Hochfahren des Systems freigegeben werden mit „cmd shutdown /r /o“. Windows führt dann einen Neustart durch.

Dieses betrifft den AVRco USB Treiber als auch den AVRprog USB Treiber.

Schritt 1:

Wenn Windows 8 hochgefahren ist, so muss man zuerst einmal in das Boot-Options-Menü starten. Hierzu drückt man im Windows 8 Desktop einmal die Tastenkombination **Win+R**, um den “Ausführen”-Dialog zu öffnen.

Schritt 2:

Im Options-Menü auf “Problembehandlung” klicken



und dann auf “Erweiterte Optionen”.



und dann auf "Starteinstellungen" klicken.



Starteinstellungen

Drücken Sie eine Nummerntaste, um eine der Optionen unten auszuwählen:

Verwenden Sie die Nummerntasten oder die Funktionstasten F1-F9.

- 1) Debugmodus aktivieren
- 2) Startprotokollierung aktivieren
- 3) Video mit niedriger Auflösung aktivieren
- 4) Abgesicherten Modus aktivieren
- 5) Abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern aktivieren
- 6) Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung aktivieren
- 7) Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren
- 8) Schutz des Antischadsoftware-Frühstarts deaktivieren
- 9) Automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren

press Key 7 !!!

Drücken Sie zur Anzeige weiterer Optionen F10.
Drücken Sie die EINGABETASTE, um zum Betriebssystem zurückzukehren.

Darin nun die Startauswahl mit der Taste 7 bestätigen.

Jetzt kann der AVRco bzw. AVRprog Treiber ohne Fehlermeldung installiert werden.